

Optional	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory							Mandatory	Mandatory
Show the class Banner(s)/Title(s) in the setting menu	Notifications/Settings Banner(s)/Title(s)	Popup Banner(s)/Title(s)	Enabled by Default?	Ability to Disable by the user?	السلوك Behavior						Channel ID (Secondary Language)	Channel ID (Primary Language)
					الشاشة	الصوت Sound			الاهتزاز Vibration	ملاحظات Notes		
عرض عنوان الفئة في صفحة الخيارات	عنوان صفحة الخيارات	عنوان صفحة عرض الرسالة	حالة التفعيل	تمكين المستخدم من تفعيل إلغاء استقبال الرسائل؟		Popup alert on screen	المدة (ثانية) Duration(sound)	النوع Type			الإشترطات Mute mode Requirments	
Hidden	الرسائل التحذيرية الوطنية National Emergency Alerts	تحذير طارئ وطني National Emergency Alert	Yes	No	Yes	Between Minimum 10.5 seconds & Maximum 32.5 seconds	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4383	4370
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4384	4371
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4385	4372
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4386	4373
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4387	4374
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4388	4375
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4389	4376
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4390	4377
Hidden	الرسائل التحذيرية الطارئة Emergency Alerts	تحذير طارئ Emergency Alert	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4391	4378
Displayed	الرسائل التحذيرية Warning Alerts	رسائل تحذيرية Warning Alert	Yes	Yes	Yes	Between Minimum 5 seconds & Maximum 10.5 seconds	Audio signal OR whistle tone	(Sound in Mute Mode is not required)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4392	4379
Displayed	الرسالة التجريبية Test Alerts	رسالة تجريبية Test Alert	No	Yes	Yes	10.5	Simple Tone (Similar to SMS) OR Audio Signal	(Sound in Mute Mode is not required)	No OR Yes	No Action By User OR Discard the alert by acknowledgement	4393	4380
Hidden	تمارين Exercises	تمارين Exercise	Yes	No	Yes	10.5	Audio signal OR whistle tone	(Even if mute mode)	Yes	Discard the alert by acknowledgement	4394	4381